



Gebruiksaanwijzing Compacte Keukenweegschaal Model: KDPW2



**Scan de QR code om
de meest actuele
handleiding te
downloaden**



Introductie

Bedankt dat je kiest voor één van onze SOEM producten. Voor de beste en veiligste gebruikerservaring, adviseren wij om te allen tijde de veiligheidsvoorschriften te volgen. Heb je vragen over het product, neem dan contact met ons op via email: service@soemproducts.nl

De digitale keukenweegschaal van SOEM products is onmisbaar in de keuken van iedere kookliefhebber. Bereid jouw lievelingsrecept met de juiste en nauwkeurigste hoeveelheden. De keukenweegschaal kan in gram, oz, lb en in mI wegen. Je leest de hoeveelheden gemakkelijk af op het LCD-scherm, Middels de tarra-functie kun je zelf een nulpunt instellen, inclusief de door jou gekozen kom of schaal. Om batterij te besparen, wordt de weegschaal na 2 minuten automatisch uitgeschakeld.

Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies

- Let op dat het verpakkingsmateriaal niet in de handen komt van kinderen. Kinderen kunnen hierin stikken.
- Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door en bewaar deze goed.

Algemeen

- Aan misbruik van de digitale keukenweegschaal zijn risico's en consequenties verbonden.
- Misbruik van de digitale keukenweegschaal kan leiden tot persoonlijk letsel, schade aan het apparaat en aan producten die in combinatie met de weegschaal gebruikt worden.
- Gebruik de digitale keukenweegschaal alleen voor doeleinden zoals in deze handleiding aangegeven.
- Functioneert de digitale keukenweegschaal niet goed? Is het gevallen en/of beschadigd? Gebruik de digitale keukenweegschaal dan NIET, maar raadpleeg dan de Customer Service.
- De digitale keukenweegschaal is speciaal ontworpen en bedoeld voor privégebruik. De digitale keukenweegschaal is niet bedoeld voor commerciële doeleinden.
- De onderdelen van de weegschaal zijn van plastic en kwetsbaar voor langdurige druk. Zet geen gewicht op de weegschaal indien deze niet gebruikt wordt.
- Laat het apparaat niet van grote hoogte vallen.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet van je werkblad kan vallen.
- Gebruik de digitale keukenweegschaal alleen binnenshuis.
- Plaats het apparaat op een plat en stabiel oppervlak.
- Gebruik zachte objecten om overgebleven vuil te verwijderen.

Personen en gebruik

- Hou de digitale keukenweegschaal buiten het bereik van kinderen en mensen met een fysieke of mentale beperking. Het gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- De batterijen vormen een verstikkingsgevaar. Houd de batterijen uit de buurt van kinderen en huisdieren.

Elektra

- Haal de digitale keukenweegschaal NIET uit elkaar. Repareer en herstel het apparaat NIET. Dit kan schade aan het apparaat brengen. Voor eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur de digitale keukenweegschaal altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Gebruik de digitale keukenweegschaal NIET in de buurt van water. Denk aan een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was)bak gevuld met water.
- Zorg ervoor dat het apparaat NIET in contact komt met water. Dompel het apparaat NIET onderwater. Als er water in of op het apparaat komt, zet het apparaat dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice. service@soemproducts.nl
- Raak het apparaat niet met natte handen aan.
- Houd het apparaat uit de buurt van vocht, hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen zoals ovens.
- Verwijder de batterijen uit het apparaat als je de weegschaal voor een lange tijd niet gebruikt.
- Gebruik de digitale keukenweegschaal NIET in de buurt van apparaten die elektromagnetische interferentie kunnen veroorzaken (bijv. mobiele telefoons, magnetrons). Dit kan ervoor zorgen dat de weegschaal niet accuraat weegt.
- Beweeg het apparaat niet als het aanstaat. Zet het apparaat altijd uit voordat je het verplaatst of schoonmaakt.

Controle van ontvangen zending

- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je het apparaat ontvangt.
- Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken.
- Lijkt de digitale keukenweegschaal beschadigd? Dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

Inhoud Verpakking

SOEM products digitale keukenweegschaal — Model KDPW2 - EAN 8719327424704

Bijgevoegde accessoires

- 3x AAA-batterijen
- 1x Handleiding
-

Producteigenschappen

Grootte	19,4 x 15,4 x 3,3 cm
Gewicht	385 gr
Kleur	Roestvast staal
Materiaal	Roestvrij staal, ABS plastic
Voeding	3x AAA-batterijen (DC 4.5V}
Weegbereik	1 - 2000 gram
Meeteenheden	Gr, oz, ml, lb, lb, oz
Weegnauwkeurigheid	1 gram
Werktemperatuur	10 - 40°C
Opslagtemperatuur	-10 - 45°C
Vochtigheid	90% RH

Overige eigenschappen:

- Tarra-functie;
- LCD-display;
- Schakelt automatisch uit na 2 minuten;
- Inclusief batterijen.

Instructies voor Gebruik

- Zet geen gewicht op de weegschaal als deze buiten gebruik is. De onderdelen van de weegschaal zijn gemaakt van plastic en kwetsbaar voor langdurige druk.
-
- Gebruik de digitale keukenweegschaal NIET in de buurt van apparaten die elektromagnetische interferentie kunnen veroorzaken (bijv. mobiele telefoons, magnetrons). Dit kan ervoor zorgen dat de weegschaal niet accuraat weegt.
- De batterijen vormen een verstikkingsgevaar. Houd de batterijen uit de buurt van kinderen en huisdieren.

LCD-display

1. Indicator lage batterij
2. Minteken
3. Tarra
4. Gewichtseenheid
5. Vloeistof Eenheid

Opmerkingen:

- Vervang de batterijen als het LCD-scherm "LO" weergeeft en het apparaat uitgaat.
- Als het gewicht op de weegschaal groter is dan 6.1 kg weergeeft het LCD-scherm "Err". Haal het gewicht van de weegschaal om schade aan de weegschaal te voorkomen.

Gebruik

Wegen

1. Open de batterijdeksel en plaats de drie AAA-batterijen zoals aangegeven in het apparaat.
2. Plaats de weegschaal op een plat en stabiel oppervlak.
3. Druk op de "ON / OFF / TARE" knop om de weegschaal aan te zetten. Wanneer het gewicht 3 seconden op de weegschaal staat, zullen de cijfers op het LCD-scherm stil blijven staan en het juiste gewicht aangeven.
 - Als je een bakje gebruikt om de iets te wegen, plaats dan eerst het lege bakje op de weegschaal. De weegschaal zal nu het gewicht van het bakje aangeven. Druk eenmaal op de "ON / OFF / TARE" knop. De weegschaal zal nu de tara functie inschakelen en de cijfers op het LCD-scherm gaan terug naar 0 g. Plaats vervolgens de items die je wil wegen in het bakje.
4. Om de weegschaal na gebruik terug te zetten naar 0 g, druk eenmaal op de "ON / OFF / TARE" knop.
5. Als het LCD-scherm 0 g aangeeft, kun je op de "ON / OFF / TARE" knop drukken om het apparaat uit te zetten.

De meeteenheid aanpassen

1. Zet het apparaat aan.
2. Druk op de "UNIT" knop om te schakelen tussen "g / oz / ml / lb / lb:oz".
3. Nadat je de gewenste meeteenheid hebt gekozen, kun je beginnen met wegen. Het apparaat onthoudt de meeteenheid die je het laatst gekozen hebt.

Onderhoud en Reiniging

Maak de digitale keukenweegschaal schoon met een schone, vochtige doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen om de weegschaal schoon te maken. De digitale keukenweegschaal mag niet nat worden.

Opslag

- Bewaar de digitale keukenweegschaal op een droge, schone plek. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.
- Weggoeien - Recyclen
- Hou rekening met het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi de digitale keukenweegschaal niet weg met het normale huisvuil. Lever de weegschaal in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

Service en Garantie

Heb je vragen of informatie nodig omtrent de digitale keukenweegschaal? Dan horen wij dit graag! Je kunt een e-mail sturen naar service@soemproducts.nl.

Je hebt 2 jaar garantie op het product. De klant dient het originele aankoopbewijs te tonen en de garantie geldt binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum.

Let op de garantie geldt niet:

- bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie;
- voor aan slijtage onderhevige onderdelen;
- voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was;
- bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Disclaimer

- Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

Telfunctie

De telfunctie op de weegschaal werkt op 4 vooraf geprogrammeerde standaard hoeveelheden van 25-50-75 en stuks van identieke voorwerpen. Om dit te doen ga je als volgt te werk.

Zet de weegschaal (eventueel met leeg weegbakje) aan met de aan/uit knop. Plaats vervolgens het gekozen aantal (25-50-75-100) stuks op het platform of in het bakje. Druk voor 2 seconden de P knop in totdat deze begin te knipperen.

Door op M knop te drukken kun je wisselen tussen de beschikbare waarden, door nogmaals op de P te drukken bevestig je de selectie. Het display knippert niet meer. Je kunt nu aantallen toevoegen of verwijderen en de weegschaal zal deze nieuwe aantallen direct weergeven.